

● Français

Nous nous réjouissons que vous ayez opté pour l'un de nos produits de notre collection LED LENSER. Afin de vous familiariser avec votre nouvelle frontale, veuillez trouver notre mode d'emploi ci-dessous

Article
8427 LED LENSER B7 EN BOITE
8627 LED LENSER B7 EN BLISTER

Version : 4.0
Piles : 4 X AAA/LR03/Micro (1.5 V DC)

Marche/Arrêt
Poussez le bouton sur le bout de la lampe pour allumer et éteindre

Focus
Tenez la lampe par le milieu du corps d'une main et poussez ou tirez la tête de l'autre main. Vous pouvez ainsi régler le faisceau de lumière selon vos besoins.

Remplacer les piles
Pour changer les piles, merci d'éteindre la lampe puis dévisser l'arrière de la lampe afin de ne pas créer de court-circuit. Enlever les piles usagées et les jeter dans un endroit approprié. Insérer les piles en respectant les pictogrammes plus (+) et moins (-). Refermez ensuite le bouton en revissant l'arrière de la lampe.
Important : lorsque vous insérez les nouvelles piles, bien suivre les pictogrammes de polarités (+) et (-). car si elles sont placées de manière incorrecte, les piles pourraient être endommagées et provoquer une explosion

Piles
Ne pas essayer de recharger des piles. Ne pas utiliser des piles neuves et usagées ensemble. Utiliser seulement des piles de bonne qualité et du même type. Ne pas utiliser de batteries rechargeables du fait de valeurs électriques différentes. Si vous pensez ne pas utiliser la lampe pendant longtemps, retirer les piles pour éviter les problèmes de coulures. Les batteries et piles usagées constituent des déchets spéciaux et doivent être éliminées selon la législation.

Accessoire
La dragonne livrée avec la lampe peut être accrochée à l'anneau métallique. Vous pouvez avec le clip accrocher la lampe à une poche de veste par ex.

Entretien
Nettoyer la lampe et ses accessoires seulement avec un chiffon sec qui ne peluche pas

Attention!
Ne jamais diriger intentionnellement le faisceau de la lampe vers ses yeux ou les yeux d'une autre personne. Si le faisceau est dirigé vers vos yeux, fermer les yeux et détourner la tête. Ne pas utiliser d'instrument optique pour concentrer la lumière. Si quelqu'un regarde directement le faisceau de lumière, la puissance lumineuse de la lampe peut provoquer une cécité temporaire.
En cas d'utilisation commerciale ou d'utilisation en public, l'utilisateur doit être mis au courant des règles nationales d'utilisation concernant la santé et la sécurité ainsi que les instructions concernant le rayon laser
Conseil : les composants utilisés dans cette lampe peuvent réagir sensiblement à une importante décharge électrostatique. Cela peut entraîner selon certains cas des troubles dans l'éclairage allant jusqu'à l'arrêt de la lampe.

● Nederlands

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van LED Lenser. Om u vertrouwd te maken met dit product, vindt u hier een gebruikshandleiding.

Artikel
LED Lenser
8427 LED Lenser B7
8627 LED Lenser B7 blister

Versie: 4.0

Batterijen
4 x AAA / LR03 / Micro (1.5V DC) (Item No. 7721)

In-en uitschakelen / dim functie B7
Om de lamp aan- en uit te schakelen, druk op de schakelaar op de achterzijde van de lamp. Drie-staps Quick Cycle Switch functie – druk voor maximaal licht, 1 x klikken voor sterk licht, 2 x klikken voor zwak licht.

Eén hand Speed Focus
Deze lamp is focuseerbaar. Door de lampkop naar voor of achter te schuiven kan het licht traploos van een breed gespreid licht naar een scherp gebundeld licht worden ingesteld.

Batterijen verwisselen
Om de batterijen te verwisselen dient men de lamp uit te schakelen en het sluitstuk achteraan los te draaien. Geen kortsluiting veroorzaken met de goudcontacten van de batterijhouder. De oude batterijen verwijderen en terugbrengen voor recycling. Plaats nieuwe batterijen zoals aangegeven met de markeringen + en – teken in de houder. Sluit de lamp door het sluitstuk terug op de lamp te schroeven.

Waarschuwing
Wanneer u de batterijen in de batterij houder plaatst, dient u ze te plaatsen volgens de plus (+) en min (-) markeringen. Indien u de batterijen verkeerd plaatst, bestaat het risico dat de batterijen beschadigd worden of ontploffen.

Batterijen
Niet oplaadbare batterijen in géén geval trachten op te laden. Nieuwe en oude batterijen nooit samen gebruiken. Vernieuw steeds alle batterijen en gebruik kwaliteitsbatterijen van hetzelfde type. Door de verschillende elektrische waarden is het gebruik van herlaadbare batterijen niet toegestaan. Indien u de lamp langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om beschadiging door lekkage te vermijden. Ontladen batterijen moeten verwijderd worden. Batterijen horen niet bij het huisafval thuis. Breng gebruikte batterijen terug naar uw verkooppunt of lever ze in bij de speciale KGA afvalpunten volgens de nationale voorschriften.

Toebehoren
De bijgeleverd bevestigingsbeugel past op standaard fietssturen. De lamp kan in de bevestigingsbeugel worden geplaatst.

Veiligheidsaanwijzing
De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen sluiten en wegdraaien van het licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om de lichtbundel te bekijken. Als u in de lichtbundel kijkt, kan het licht de ogen tijdelijk verblinden. Bij beroepsmatig gebruik of gebruik in een openbare ruimte, dient de gebruiker om ongevallen te voorkomen, te worden geïnformeerd in overeenstemming met de nationale regelgeving betreffende gezondheid, veiligheid en gebruik, en eventueel de regels voor het veilig gebruik van laserstralen

● Japanese

この度はレッドレンザー製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
本書を良くお読みになり正しくお使いください。

型番・商品名
LED LENSER
OPT-8427 レッドレンザーB7
OPT-8627B レッドレンザーB7 (プリスターバック入)

Version: 4.0

使用電池
単4形アルカリ電池(1.5 V DC) ×4本

スイッチのオンとオフ
テールキャップのスイッチを一回押すとLEDがパワーモードで点灯します。もう一回押すとセーブモードで点灯し、さらにもう一回押すと消灯します。またスイッチを軽く押すことにより、瞬時にプーストモードで点灯します。パワーモード(明るさ★★★★★)、セーブモード(明るさ★)、プーストモード(明るさ★★★★★)

フォーカス
本体のグリップ部分を握り、レンズが装着されているヘッド部を前後にスライドして照射角度を調節します。

電池の交換
電池を交換する前には必ずスイッチをオフにしてから、テールキャップを開けてください。テールキャップとバッテリーホルダーは一つのユニットになっています。このユニットごと本体から取り出して、バッテリーホルダー内の古い電池を取り出してください。電池を交換するときは、毎回全ての電池を新しいものに交換してください。新しい電池をバッテリーホルダー内部の表示に従い、(+)(-)を正しい向きに装着してください。全ての電池を装着したら、このユニットを再度

本体に挿入し、テールキャップを開めてください。

※バッテリーホルダー先端部の金メッキコンタクト(接点部品)が、液体や金属に触れると、ショートの原因になりますのでご注意ください。

注意!

新しい電池を挿入するときは、バッテリーホルダー内部の表示に従い、(+)(-)を正しい向きで入れてください。電池を間違った向きで入れると液漏れ・発熱・破裂等の原因になります。

電池について

電池を充電したり、新旧・異種の電池を混用したりしないでください。
電池を交換するときは、毎回全ての電池を新しいものに交換してください。
異種の電池を混用した場合や、指定外の電池を電源に使用した場合、故障の原因となることがあります。
本製品を長期間使用しない場合は、液漏れによる損傷を防ぐため、電池を取り出して保管してください。
使い切った電池は必ず本体から取り出してください。
使用済みの電池は、国内の法律・条令に基づいて適正に廃棄してください。

アクセサリ

付属のパイプホルダーは標準的なパイプに装着することができ、本体をホルダーに取り付けることができます。

安全上の注意

光を直接目に当てないでください。集光器具は使用しないでください。
業務上で使用になる場合、国内の安全基準に従い正しくご使用ください。

● Korean

당사 제품을 선택하여 주셔서 감사합니다.
이 제품의 사용 방법 숙지를 위해 아래의 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다

제품
LED LENSER
8427 Led Lenser B7
8627 Led Lenser B7 Blister

Version : 4.0

건전지
AAA 건전지 4 개 / LR03 / Micro (1.5V DC) (품번: 7721)

전원(켜짐/꺼짐)

전원을 켜고 끄기 위해서 손전등의 뒷부분에 있는 버튼을 누릅니다.
세 단계의 스위치 기능 - 첫 번째 강한 빛, 두 번째 약한 빛, 세 번째 꺼짐.
전원을 켜 상태에서 스위치를 약하게 누르면 빛이 더욱 밝아집니다.

한 손으로 가능한 빠른 포커스

이 손전등은 빛을 집중시킬 수 있습니다. 본체를 잡고 렌즈가 있는 헤드부분을 엄지손가락으로 앞으로 밀거나 뒤로 당겨서 필요에 따른 빛 각도를 조절할 수 있습니다

건전지 교체

건전지를 교체하기 위해 먼저 손전등의 전원을 끄고 끝부분의 뚜껑을 돌려서 빼 주십시오. 건전지 소켓의 구리로 된 접촉 부분을 손상시키지 마십시오. 사용한 건전지들은 분리하여 폐기하여 주십시오.

건전지를 교체하고 손전등 뒷부분 뚜껑을 돌려서 닫습니다.

중요 - 새로운 건전지를 넣을 때 건전지 통에 표시되어 있는 양극 표시(+/-)를 따릅니다. 만약 잘못 삽입되면, 폭발을 야기시키거나 건전지 손상이 발생할 수 있는 원인이 될 수 있습니다.

건전지

충전용 건전지를 사용하거나 새로운 건전지와 사용한 건전지를 함께 사용해서는 절대 안 됩니다. 모든 건전지들은 한 타입의 건전지를 항상 동시에 교환하여 주십시오. 높은

전류의 건전지나 충전지는 손전등 손상의 원인이 될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 오랜 기간 동안 손전등을 사용하지 않을 경우, 손전등의 손상이나 건전지 액 누수로 인한 손상을 방지하기 위해서 건전지를 빼 놓으시길 바랍니다. 방전된 건전지도 제거되어야만 합니다. 사용한 건전지와 충전지는 유해폐기물이므로 반드시 정부 규정에 따라 처분되어야만 합니다.

액세서리

동봉된 거치대는 파이프에 고정시킬 수 있습니다. 손전등을 간단히 넣을 수 있습니다.

경고

사람의 눈에 직접적으로 빛을 비추지 마십시오. 만약 빛이 귀하의 눈에 직접적으로 비추진 경우, 즉시 먼 곳을 바라보 주십시오. 빛을 집중시킬 수 있는 집광기구를 손전등과 함께 사용하지 마십시오. 상업적 용도의 경우, 손전등의 사용자는 건강과 안전을 위해 국가의 규제에 따라 교육받아야만 합니다.

● 中文

感谢您选择了一款我们的产品，为了让您熟悉我们这款产品，请您阅读以下说明：

产品
LED LENSER
8427 Led Lenser B7
8627 Led Lenser B7 泡包装
版本：4.0
电池：
4 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (货号7721)

开和关

按钮位于电筒的尾部，第一次按下按钮，可以得到强光；第二次按下按钮，可以得到弱光；再次按下按钮，可以关掉电筒。您也可以轻轻按压开关，立即可以得到亮光。

调焦

握住电筒的直管，前后拉伸电筒的头部，可以根据您的需要调整光的角度。

电池的更换

更换电池前必须关闭电筒。更换电池请扭开电筒的后盖，后盖和电池盒是一个整体。取出这个整体并

取出须更换的电池。请同时更换所有的电池。根据电池盒里的“+”“-”极标志放进新电池。不要引起电池盒触钉的短路。不要用潮湿或金属物质接触电池盒前面三个金色的触钉。把电池盒放进电筒里，盖上电筒后盖。

注意！

放进新电池时，要遵循电池盒里的“+”“-”极标志指示。如果电池“+”“-”错误放置，将会损坏电池并有可能引起爆炸！

电池

不要对电池充电或新旧电池一起使用。请同时更换所有的电池并只使用高质量型号相同的电池。因为蓄电池和高电流电池的电压值不同而不允许同时使用。如果您打算长时间不使用电筒，请取出电池以防止电池漏液损坏电筒。必须取出没电的电池。使用过的电池和蓄电池是危险垃圾，必须