Francais

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de notre société. Le présent mode d'emploi va vous familiariser avec votre nouveau produit.

Articles
LED LENSER
8307-RX LED LENSER M7RX

Version : 1.1

Jeu de piles :
1 × accumulateur ICR18650 lithium-ions rechargeable (n° de réf. 7704)

Marche/Arrêt
Pour allumer et éteindre, appuyez sur le bouton à l'extrémité de la lampe.

Le modèle M7RX est pourvu de notre technologie Smart Light (SLT). L'utilisation d'un microcontrôleur permet de régler l'intensité lumineuse de la LED et d'exploiter divers programmeset fonctions d'éclairage. L'emploi d'un bouton unique a permis de configurer une interface simple et conviviale. La lampe de poche peut fournir de la lumière à divers degrés d'intensitéet de diverses façons à l'utilisateur. Ainsi, deux modes d'énergie, trois programmes d'éclairage et une multitude de fonctions d'éclairage sont disponibles. Le bouton situé à l'extrémité de la lampe sert à allumer ou à éteindre la lampe et à sélectionner les différents modes. En l'occurrence, le bouton peut être utilisé de trois façonsdifférentes. Il peut être actionné, brièvement effleuré (c.-à-d. que le bouton est légèrement pressé une fois sans que le point de commutation soit atteint de sorte qu'après effleurement,le bouton retrouve la même position qu'avant) et, en troisième lieu, le bouton peut être maintenu enfoncé un certain temps.

Modes d'énergie
La sélection d'un des deux modes d'énergie (mode économique ou mode d'alimentation permanente) va déterminer comment l'énergie stockée dans les piles sera utilisée.
1. Energy Saving (mode économique) : grâce à la technologie intégrée Smart Light (SLT), il est possible de contrôler l'intensité lumineuse. Le flux lumineux est adapté aux conditions réelles d'une utilisation normalede la lampe.
2. Constant Current (mode d'alimentation permanente) : Ce mode permet l'utilisation continue de tous les programmes d'éclairage à intensité lumineuse constante. Le flux lumineux est réglé uniquement par le biais de l'unité de contrôle intégrée.
Dans les deux modes d'énergie, la luminosité dans les fonctions d'éclairage Boost (suractivation) et Power (alimentation à 100 %) reste stable pendant env. 2 minutes, puis diminue au cours des 5 minutes suivantes pour atteindre env. 60 % de la luminosité(Constant Current) ou 50 % en mode EnergySaving (mode économique). En mode d'alimentation permanente, cette valeur de 60 % est préservée jusqu'à ce que les piles soient vides. En mode EnergySaving (mode économique), la luminosité est maintenue à 50 % pendant env.25 minutes, puis diminue pour atteindre 15%. Cette valeur de 15 % est préservée jusqu'à ce que les piles soient vides. Pour changer de mode d'énergie, appuyez huit fois de suite sur le bouton, puischangez de mode dans les 5 secondes qui suivent.
Le passageen mode EnergySaving (mode économique) est indiqué par la lampe sous la forme d'un éclairage intense lors du démarrage qui diminue progressivement ensuite en l'espace de 3 secondes.
Le passage en mode Constant Current (mode d'alimentation permanente) est indiqué par la lampe sous la forme d'un éclairage intense lors du démarrage qui s'éteint brusquement au bout de 3 secondes.

Programmes et fonctions d'éclairage
Vous pouvez sélectionner un des trois programmes d'éclairage (1. Professional, 2. Easy, 3. Defence), ainsi que les fonctions d'éclairage.
Pour commuter entre les trois programmes d'éclairage, assurez-vous que la lampe est éteinte, puis effleurez le bouton à quatre reprises et allumez directement la lampe. La lampe confirmel'activation correcte en s'allumant un nombre de fois correspondant au mode d'éclairage sélectionné (1x, 2x ou 3x).

1. Professional :
Si vous avez sélectionné ce programme d'éclairage, la lampe démarrera par la fonction Power (alimentation à 100 %) après l'allumage, comme avec les autres programmes d'éclairage. Vous avez alorsdeux options. Si vous effleurez brièvement le bouton, vous disposez directement de 15 % de luminosité avec la fonction Dim (gradation). Vous pouvez également maintenir le bouton enfoncé pour une gradation en continuet le relâcher lorsque la luminosité souhaitée est atteinte. En effleurant à nouveau le bouton, vous accédez aux autres fonctions de ce programme d'éclairage : La premièreest la fonction de clignotement (3Hz), suivie de la fonction S.O.S., puis en dernier lieu de la fonction stroboscopique de défense (20Hz). L'ordre des fonctions d'éclairage étant séquentiel dans tous les programmes d'éclairage, démarrez également modePower (100 %) en effleurant le bouton de nouveau.
Comme pour tous les programmes d'éclairage, vous pouvez éteindre la lampe en appuyant simplement sur le bouton, indépendamment de la fonction en cours.

2. Easy :
Ce mode d'éclairage a été intégré pour tous les utilisateurs préférant un programme d'éclairage sans trop de fonctions. Comme pour le programme d'éclairage Professional, Easy démarre également en modePower (100 %). Là aussi, vous disposez de deux options. Vous pouvez soit exploiter 15 % de luminosité avec la fonction Dim (gradation) par effleurement, soit maintenirle bouton enfoncé pour une gradation en continu et le relâcher lorsque la luminosité souhaitée est atteinte. Puisqu'il n'y a pas d'autres fonctions d'éclairage dans le programme d'éclairageEasy, vous retrouverez la fonction d'éclairage Power (100 %) en effleurant de nouveau brièvement le bouton. L'ordre des fonctions d'éclairage est séquentiel. La lampe s'éteinten appuyant simplement sur le bouton.

3. Defence :
Ce programme d'éclairage a été intégré pour tous les utilisateurs préférant un programme simple offrant un accès rapide à la fonction Defence Strobe (fonction stroboscopique de défense). L'uniquedifférence entre les programmes d'éclairage Defence et Easy est que la fonction d'éclairage Dim (gradation) a été remplacée par la fonction Defence Strobe (fonction stroboscopique de défense) (20Hz). Ici aussi, l'ordre des programmes d'éclairage estséquentiel et la M7R peut être éteinte en appuyant sur le bouton à partir de n'importe quel programme.

Fonction d'éclairage Boost (suractivation)
Lorsque la lampe de poche est éteinte, effleurez juste le bouton ou maintenez-le enfoncé afin d'utiliser la fonction d'éclairage de suractivation. La fonction Boost (suractivation) ne dépend pas du programme d'éclairage sélectionné.

Focalisation ①
La focalisation de la lampe de poche peut s'effectuer via le mode Speed Focus (focalisation rapide). Tenez fermement d'une main la partie médiane striée de la lampe de poche et, avec l'autre main, faites glisserle tube d'objectif vers l'avant ou vers l'arrière. Il est ainsi possible de régler le faisceau lumineux en continu, selon vos souhaits. Chaque position de focalisation peut être sélectionnée en utilisant leFastLock et en faisant pivoter la tête de la lampe de poche vers la gauche. Pour procéder à un nouveau réglage du faisceau, il faut faire pivoter la tête de la lampe dans le sens inverse.

Chargement
Éteignez la lampe de poche
avant le chargement. Connectez les contacts situés à l'extrémité de la M7RX au support de chargement magnétique. Reliez la connexion USB située de l'autre côté du support de chargement au bloc d'alimentation. Connectezensuite le bloc d'alimentation à une prise.

Affichage de l'état de chargement ②
Rouge (en continu) - chargement en cours
Vert (en continu) - chargement terminé, la lampe de poche est prête à l'emploi
Vert (clignotant) - mesure en cours, précharge (après un déchargement quasi total de l'accumulateur ou une longue période d'inutilisation), peut durer jusqu'à 300 secondes
Rouge (clignotant) - message d'erreur (court-circuit, problème de contact, etc.)

Remplacement de l'accumulateur
Indépendamment du mode d'énergie sélectionné, la lampe de poche signalera l'épuisement imminent des piles en clignotant à plusieurs reprises à 3Hz, toutes les 10 secondes.
L'accumulateur doit être rechargé ou remplacé à ce moment là, au plus tard. Le remplacement de l'accumulateur n'a aucun effet sur le mode sélectionné. Pour remplacer l'accumulateur, il est impératif que vous éteignezd'abord la lampe de poche. Dévissez ensuite l'arrière de la lampe de poche. Le compartiment à piles est relié au capuchon d'extrémité. Retirez cette unité. Utilisez unobjet contondant d'un diamètre de moins de 4 mm pour le faire passer à travers les deux trous situés au dos du compartiment à piles et extraire l'accumulateur rechargeabledu compartiment en pressant avec précaution. Éliminez l'accumulateur usagé conformément aux prescriptions en vigueur. Insérez le nouvel accumulateur dans le compartiment à piles en respectant lesmarquages (+) et (-). Veillez à ce que les contacts dorés du compartiment à piles ne se mettent jamais en court-circuit. Lors du changement de l'accumulateur, maintenez ces contacts éloignés de tout objet métallique ouhumide. Faites à nouveau glisser le compartiment à piles dans le boîtier de la lampe que vous revisserez ensuite avec le boîtier du commutateur.
Attention - Lorsque vous introduisez l'accumulateur, veillez à respecter les indications de polarité (+) et (-) figurant dans le compartiment à piles. Si vous n'insérez pas correctement les accumulateurs lithium-ions LED LENSER ICR18650originaux (n° de réf. 7704), la lampe de poche ne fonctionnera pas et si vous tentez de la recharger dans cet état, l'affichage d'état de chargement n'affichera aucun signal.
Si vous utilisez d'autres accumulateurs que les accumulateurs lithium-ions LED LENSER ICR18650 (n° de réf. 7704), vous pouvez détruire le système électronique de la lampe de poche dans le cas oùl'accumulateur ne serait pas correctement inséré.
Évitez toute accumulation de chaleur au cours du fonctionnement de la lampe.

Piles rechargeables
Dans cette lampe de poche, seuls des accumulateurs lithium-ions LED LENSER ICR18650 rechargeables adaptés (n° de réf. 7704 avec design de contact spécial, en combinaison avec uneplatine de protection adaptée pour assurer un maximum de sécurité et d'exploitation par l'utilisateur) doivent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas utiliser la lampe de poche de manière prolongée, retirezimpérativement l'accumulateur et conservez-le dans un endroit frais (pas dans le réfrigérateur !) pour éviter des dommages et une fuite de l'accumulateur et pour prolonger la durée de vie. Nos accumulateurs lithium-ions ont été développés en vue d'offrir un niveau de sécurité très élevé et les meilleurs avantages. Veuillez utiliser exclusivement les accumulateurs lithium-ions LEDLENSER ICR186500 d'origine adaptés (n° de réf. 7704). Les piles et les batteries usagées constituent des déchets spéciaux devant être mis au rebut dans le respect de la législation nationale.

Accessoires
1 x bloc d'alimentation 8307-R ③
1 x support de chargement magnétique 8307-R avec connexion USB ④
1 x support de chargement 8307-R (par ex. pour la fixation murale) ⑤
1 x Intelligent Clip (n° de réf. 0317. Pour des ceintures de 60 mm de largeur maximale. La lampe de poche attachée à l'Intelligent Clip peut être fixée à la ceinture etpivotée selon vos souhaits.)
1 x dragonne

Consignes de sécurité
Ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau lumineux vers vos yeux ou ceux d'autres personnes. Si le faisceau lumineux est pointé vers vos yeux, fermez les yeux etdétournez la tête de la direction du faisceau. N'utilisez pas d'instruments optiques grossissants pour observer le faisceau lumineux. Regarder directement le faisceau lumineux peutentraîner des phénomènes d'éblouissement dus à la forte intensité lumineuse de la lampe. En cas d'exploitation commerciale ou d'exploitation dans le secteur public, l'utilisateur doit, selon le cas,être formé selon toutes les lois et prescriptions applicables. En cas d'utilisation sur la voie publique, respectez les dispositions légales en vigueur.

Nederlands

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van LED Lenser.
Om u vertrouwd te maken met dit product, vindt u hier een gebruikshandleiding.

Artikel
LED Lenser
8307-RX LED Lenser M7RX

Versie 1.1
Batterijen
1 x ICR-18650 Li-ion herlaadbare batterij (Item No 7704)

Aan- en uitschakelen
Met de drukschakelaar op de achterzijde van de lamp, kan men de lamp in- en uitschakelen (maximale lichtsterkte).

De M7RX is uitgerust met onze Smart Light Technology (SLT). Door gebruik te maken van een micro processor kan men de LED sturen en kunnen er verschillende licht programma's en functies ingesteld worden. Door gebruik te maken van 1 schakelaar, is de gebruikers interface ontworpen om gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te functioneren, en laat de gebruiker steeds toe om de lamp te activeren met maximale lichtsterkte. Deze lamp kan verschillende soorten lichtsterkte bieden. Er zijn twee Energy Management programma's, drie Light programma's en een heleboel functies. Met de drukschakelaar op achterzijde van de lamp, kan men de lamp AAN of UIT schakelen en de verschillende programma's kiezen. Er zijn drie mogelijkheden om de schakelaar te bedienen. Men kan indrukken, drukken (dit betekent dat de schakelaar wordt ingedrukt zonder de lamp AAN te schakelen) en blijven drukken.

Energy Management programma's
Door te kiezen voor één van de twee Energy Management programma's, kiest u voor een bepaald energieverbruik van de batterijen/accu's.
1. Energy Saving programma
Met dit programma bepaalt u de lichtsterkte met de ingebouwde Smart Light technology (SLT). De lichtopbrengst zal worden aangepast aan het gebruik van een normale zaklamp.
2. Constant Current programma
Met dit programma beschikt u over alle programma's met constante lichtsterkte, geregeld door de ingebouwde temperatuurscontrole.
In beide Energy Management programma's start de Boost functie met 130% en de Power functie met 100% lichtsterkte. De lichtsterkte blijft behouden voor +/- 2 minuten en zal dan de volgende 5 minuten dalen tot +/- 60% van de maximale lichtsterkte in het Constant Current programma en tot +/- 50% in het Energy Saving programma. De 60% in het Constant Current programma blijft behouden tot de batterijen leeg zijn. De 50% in het Energy Saving programma blijft behouden voor +/- 25 minuten om dan af te dalen tot 15%. Deze 15% behoudt men tot de batterijen leeg zijn. Om te wisselen tussen de twee Energy Management programma's, dient u de schakelaar 8x aan te raken en dan in te drukken binnen de 5 seconden.
Indien u bent veranderd naar het Energy Saving programma, dan geeft de lamp dit aan door zeer helder te starten en de lichtsterkte te laten afnemen tot de lamp uitschakelt na 3 seconden.
Indien u bent veranderd naar het Constant Current programma , dan geeft de lamp dit aan door zeer helder te starten en plots uit te schakelen na 3 seconden.

Light programma's en functies
Door te kiezen voor één van de drie Light programma's (1. Professional, 2. Easy, 3. Tactical Defence) en functies, kiest u voor een bepaald licht programma. Wanneer de lamp is uitgeschakeld, 4x op de schakelaar drukken en vervolgens indrukken. Nadat u de lamp succesvol heeft geactiveerd, zal de lamp dit aangeven door een aantal keer te knipperen in overeenstemming met het geactiveerde Light programma.

1. Professional
Indien u dit programma heeft gekozen, zal de lamp starten met de Power functie (100%) wanneer u de lamp aanschakelt, zoals in de 3 verschillende Light programma's. Vervolgens heeft u twee opties. U drukt op de schakelaar en heeft onmiddellijk toegang tot de 15% lichtsterkte in de dim functie. De andere mogelijkheid is op de schakelaar te blijven drukken om de lichtsterkte traploos te laten afnemen en de gewenste lichtsterkte te kiezen door de schakelaar los te laten. Door nogmaals op de schakelaar te drukken beschikt u over de andere functies van dit Light programma. Het start met de Blink functie (knipperen 3hz), vervolgens de SOS functie en de laatste is de Strobe functie (20Hz). De volgorde van het Light programma is repetitief, zodat bij een volgende keer drukken u terug bij de Power functie (100%) komt.
Zoals in alle andere Light programma's dient u de schakelaar enkel in te drukken om de lamp uit te schakelen, ongeacht welke functie u dat moment gebruikt.

2. Easy
We hebben deze functie voorzien voor alle gebruikers die een zeer gemakkelijk licht programma verkiezen zonder veel functies. Het Easy programma start zoals het Professional programma met de Power functie (100%) en u heeft eveneens de twee andere opties. U drukt op de schakelaar en heeft onmiddellijk toegang tot de 15% lichtsterkte in de dim functie. De ander mogelijkheid is op de schakelaar te blijven drukken om de lichtsterkte traploos te laten afnemen en de gewenste lichtsterkte te kiezen door de schakelaar los te laten. In het Easy programma heeft u geen verdere functies, waardoor u door nogmaals op de schakelaar te drukken terug in de Power functie (100%) komt. De schakelaar indrukken om de lamp uit te schakelen.

3. Tactical Defence
We hebben deze functie voorzien voor diegenen die een zeer gemakkelijk licht programma wensen met toegang tot de Defence Strobe functie. Het enige verschil tussen het Tactical Defence-en het Easy programma is dat de dim functie werd vervangen door de Defence Strobe (20Hz) functie. De volgorde van het Light programma is repetitief wanneer u nogmaals op de schakelaar drukt en u kan de lamp uitschakelen door de schakelaar in te drukken.

Boost functie
Wanneer de lamp is uitgeschakeld, op de schakelaar blijven drukken om de Boost functie te gebruiken. De Boost functie is onafhankelijk van het geactiveerde Light programma.

Focus ①
Deze lamp is focusseerbaar. Door de lampkop naar voor of achter te schuiven kan het licht traploos van een breed gespreid licht naar een scherp gebundeld licht worden ingesteld. Elke focusstand kan geblokkeerd worden met het Fast Lock systeem, door de lampkop naar links te draaien. Door de lampkop naar rechts te draaien ontgrendeld men de focus en kan men de gewenste lichtstraal weer instellen.

Laden
De lamp uitschakelen alvorens te laden. Plaats de lamp in de magnetische lader en plug de netvoeding in. Plaats de magnetische lader in de houder.

Laad indicatie ②

rood	laden
groen	volledig geladen, lamp is klaar voor gebruik
groen knipperend	meet procedure, pre-lading tot 5 minuten (voor diep ontladen batterijen of bij niet gebruik gedurende een langere periode)
rood knipperend	geeft een fout aan (kortsluiting, slecht aangesloten)

Batterij verwisselen
Het maakt niet uit welk Energy Management programma u heeft gekozen, maar de lamp zal low battery aangeven door te knipperen met 3hz, en dit elke 10 seconden. Het verwisselen van de batterij heeft geen invloed op het eerder gekozen programma. Om de batterij te verwisselen dient men de lamp uit te schakelen en het sluitstuk achteraan los te draaien. Verwijder de gebruikte batterij en werp ze weg volgens de lokale voorschriften.
Plaats de nieuwe batterij zoals aangegeven met de markeringen + en – in de houder. Sluit de lamp door het sluitstuk terug op de lamp te schroeven.

Waarschuwing
Wanneer u de batterij in de batterij houder plaatst, met de (+) pool eerst (enkel als u de originele LED Lenser ICR18650 Lithium-ion herlaadbare batterij, Art.nr. 7704). Indien u de batterij verkeerd plaatst, zal de lamp niet functioneren, de laad indicator zal niets aangeven. Indien u een andere batterij gebruikt dan de LED Lenser 7704, bestaat het risico dat de elektronica van de lamp wordt beschadigd bij het verkeerd plaatsen.

Batterij
In deze lamp kan u enkel de LED Lenser ICR18650 Li-ion herlaadbare batterij gebruiken (Art.nr. 7704), met een speciaal contact ontwerp in combinatie met een aangepaste PCB voor maximale veiligheid en werking. Indien u de lamp gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar ze op een koele plaats (niet in de koelkast) om de levensduur van de batterij te verhogen. Onze lithium batterijen zijn ontworpen voor maximale veiligheid en optimale werking te garanderen. Gebruik a.u.b. enkel de originele batterij bij het wisselen van de batterij. Breng gebruikte batterijen terug naar uw verkooppunt of lever ze in bij de speciale KGA afvalpunten volgens

Toebehoren
1 x 8307-R netvoeding ③
1 x 8307-R USB magnetische lader ④
1 x 8307-R laadhouder (kan aan de muur bevestigd worden) ⑤
1 x P7 Intelligent Clip (Art.nr. 0317, voor gordels tot 60mm breed. Wanneer u de lamp in de Intelligent Clip heeft geplaatst, kan u ze aan de gordel bevestigen en de lamp draaien in functie van uw behoefte).
1 x P7 touwtje

Veiligheidsaanwijzing
De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen sluiten en wegdraaien van het licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om de lichtbundel te bekijken. Als u in de lichtbundel kijkt, kan het licht de ogen tijdelijk verblinden.
Bij beroepsmatig gebruik of gebruik in een openbare ruimte, dient de gebruiker om ongevallen te voorkomen, te worden geïnformeerd in overeenstemming met de nationale regelgeving betreffende gezondheid, veiligheid en gebruik, en eventueel de regels voor het veilig gebruik van laserstralen.

Japanese

この度はレッドレンザー製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。本書を良くお読みになり正しくお使いください。

型番・商品名
LED LENSER
OPT-8307RX レッドレンザーM7RX

Version: 1.1

使用電池
専用充電池ICR18650　リチウムイオン充電池×1本　（型番　OPT-7704 ）

スイッチのオンとオフ
テールキャップのスイッチを1回クリック(カチッとなるまで押す)するとパワーモード(100%)で点灯し、もう1回クリックと消灯します。本製品にはスマートライトテクノロジー(SLT)を搭載しています。内蔵のマイクロプロセッサーにより、スイッチ操作だけで2タイプのエナジーモードと3タイプのライトモードの設定ができ、各種照射モードを切り替えることができます。スイッチ操作にはクリック(カチッとなるまで押す)、タッチ(スイッチを半押しして離す)、タッチ＆ホールド(半押しの状態を保つ)の3種類があります。

エナジーモード
2タイプのエナジーモードから、充電池の電力消費パターンを選択することができます。

1．ノーマル出力モード：通常のフラッシュライトと同様に点灯時間の経過とともに出力を段階的に落としながら、長時間で電力を消費していきます。ブーストモード点灯またはパワーモード点灯(100%)で使用した場合、最初の約2分間は安定した出力で明るさを持続します。その後約5分間で約50%まで明るさを落とし、その明るさを約25分間持続させます。さらにその後約15%まで明るさを落とし、その明るさを維持したまま充電池の電力残量がなくなるまで点灯します。

2．コンスタント出力モード：短時間で安定した出力により電力を消費していくモードです。ブーストモード点灯またはパワーモード点灯（100%）で使用した場合、最初の約2分間は安定した出力で明るさを持続します。その後約5分間で約60%まで明るさを落とし、その明るさを維持したまま充電池の電力残量がなくなるまで点灯します。
エナジーモードは5秒以内にスイッチを8回タッチし、1回クリックすることにより切り替えることができます（ノーマル出力モード⇔コンスタント出力モード）。
操作後3秒間で**100%点灯→減光→消灯**した場合、**ノーマル出力モードに設定**。　操作後3秒間で**100%点灯→消灯**した場合、**コンスタント出力モード**に設定。

ライトプログラムと照射モード
本製品では3タイプのライトプログラム(1.プロフェッショナル、2.イージー、3.タクティカルディフェンス)から、照射モードのローテーションの種類を設定することができます。スイッチオフの状態からスイッチを4回タッチし、1回クリックすることにより順次1.→2.→3.→1.→2.→3.→1.・・・とライトプログラムを切り替えていくことができます。
操作後LEDの点滅の回数で設定されたライトプログラムを確認することができます。
1回点滅→100%点灯した場合、**プロフェッショナル**に設定。**2回点滅→100%点灯**した場合、**イージー**に設定。**3回点滅→100%点灯**した場合、**タクティカルディフェンス**に設定。

1.プロフェッショナル:
最初にスイッチをクリックするとパワーモード(100%)で点灯します。次にスイッチをタッチするとエコノミーモード(15%)で点灯します。もしくはタッチ＆ホールドすることにより無段階で明るさを変化させ、スイッチから指を離すと明るさを固定できます(ディマー機能)。次にスイッチを1回タッチするとブリンク点滅（3Hz）し、その次に1回タッチするとS.O.S点滅(・・・ーーー・・・)し、更にもう1回タッチするとストロボ点滅（20Hz）します。次にスイッチをタッチするとパワーモード点灯に戻り、この順番で照射モードがローテーションしていきます。全ての照射モードで、スイッチをクリックすることによりオフにすることができます。

2.イージー:
このライトモードは様々な機能を必要とせず、よりシンプルな操作を求めるユーザー向けのライトプログラムです。最初にスイッチをクリックするとパワーモード(100%)で点灯します。次にスイッチをタッチするとエコノミーモード(15%)で点灯します。もしくはタッチ＆ホールドすることにより無段階で明るさを変化させ、スイッチから指を離すと明るさを固定できます。次にスイッチをタッチするとパワーモード点灯に戻り、この順番で照射モードが切り替わります。どの照射モードでも、スイッチをクリックすることによりオフにすることができます。

3.タクティカルディフェンス:
最初にスイッチをクリックするとパワーモード（100%）で点灯し、次にスイッチをタッチするとストロボ点滅（20Hz）します。次にスイッチをタッチするとパワーモード点灯に戻ります。この2つの照射モードがスイッチをタッチする度に順次切り替わります。どちらの照射モードでも、スイッチをクリックすることによりオフにすることができます。

ブースト機能
スイッチオフの状態から、スイッチをタッチもしくはタッチ＆ホールドするとブーストモード（130%）で点灯します。このブースト機能は、設定されているライトプログラムとは関係なく起動させることができます。

フォーカス・フォーカスロック①
ヘッド部を前後にスライドさせて照射角度を調節します。またフォーカスはヘッドを左に回すことによりロックし、右に回すとロックが解除できます。

充電
充電するときはスイッチをオフにしてください。マグネットチャージャーを図のようにテールスイッチ部分に装着し（磁力で装着できます）電源に接続してください。
家庭用コンセントで充電するときはACアダプターをコンセントに接続し、USBで充電するときはパスパワーのUSBポートにUSB充電ケーブルを接続してください。

充電インジケーターの表示②
赤色点灯 ： 充電中
緑色点灯 ： 充電完了。本体操作可能な状態。
緑色点滅 ： 電池残量確認中。（長期間使用していない場合や、深く放電されている場合は、この充電準備状態が最大300秒続きます。）
赤色点滅：エラー表示（ショート回路状態、またはマグネットチャージャーに正しく装着されていない。）

充電池の交換
充電池の容量が不足している場合は、ブリンク点滅（3Hz）します。充電池の交換により、設定したモードが影響を受けることはありません。充電池を交換する前には必ずスイッチをオフにしてから、テールキャップを開けてください。テールキャップと一体になったバッテリーホルダー内の消耗した充電池を取り出してください。新しい充電池をバッテリーホルダー内部の表示に従い、(+)(−)を正しい向きに装填してください。新しい充電池を装填したら、このユニットを再度本体に挿入し、テールキャップを閉めてください。

注意！
新しい充電池を装着するときはプラス極からバッテリーホルダーに挿入してください。レッドレンザーの専用充電池を、間違った向きで入れると本体は機能せず充電インジケーターは点灯しません。
レッドレンザーの専用充電池以外の電池を挿入すると電子部品を破損する恐れがありますので、絶対にご使用にならないでください。

充電池
本製品にはレッドレンザーの専用充電池【ICR18650リチウムイオン充電池（型番　OPT-7704）】以外の電池はご使用になれません。この専用充電池には特別な設計の接点が施され、安全性を高めるための保護回路が組み込まれています。本製品を長期間使用しない場合は、充電池の能力を長く保つため、充電池を本体から取り出して温度が低い場所(冷蔵庫等はのぞく)で保管してください。レッドレンザーのリチウムイオン充電池は、安全性を高め高性能を発揮する設計がされています。充電池を交換するときは、必ず専用の充電池に交換してください。使用済みの充電池は、国内の法律・条令に基づいて適正に廃棄してください。

アクセサリー
8307-R ACアダプター×1個 - ③　　8307-R USB充電ケーブル（マグネットチャージャー）×1本 - ④　　8307-R 壁掛け充電ホルダー×1個 - ⑤
P7用インテリジェントクリップ×1個（インテリジェントクリップで最大60mm幅までのベルトに装着することができ、またクリップを回転させることにより、本体 を自在な角度に向けることができます。）

安全上の注意
光を直接目に当てないでください。また集光する器具は使用しないでください。業務上ご使用になる場合、国内の安全基準に従い正しくご使用ください。

Korean

당사 제품을 선택하여 주셔서 감사합니다.
이 제품의 사용 방법 숙지를 위해 아래의 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

제품
LED LENSER
8307-RX LED LENSER M7RX

Version: 1.1

건전지
리튬 이온 충전지(ICR18650) 1개 (품번: 7704)

전원(켜짐/꺼짐)
전원을 켜고 끄기 위해 손전등 뒤에 있는 버튼을 눌러 주십시오. M7RX는 고급 조명 기술(SLT)이 적용되었습니다. 마이크로프로세서의 사용을 통해 LED의 조도가 조절될 수 있고 다른 빛 모드와 기능이 사용될 수 있습니다. 단일 스위치의 사용을 통해 사용자 인터페이스는 간단하게, 친숙하게 그리고 항상 사용자가 밝기 조절을 쉽게 할 수 있도록 디자인되었습니다. 다양한 종류의 빛 산출을 이용하실 수 있습니다. 두 가지의 에너지 관리 모드, 세 가지 빛 모드 그리고 다양한 기능이 있습니다. 손전등 전원을 켜고 끄기 위해서 그리고 다른 모드를 선택하기 위해서 손전등의 뒤에 있는 스위치를 사용합니다. 스위치의 사용에는 세 가지 타입이 있습니다. 스위치를 켜는 것, 가볍게 누르는 것(스위치를 완전히 켜는 것이 아니라 가볍게 누르는 것을 의미합니다. 스위치를 누르고 있는 것을 그만두면 이 전과 동일한 상태로 남게 됩니다.)과 누르고 있는 것.

에너지 관리 모드
건전지/충전지의 에너지 사용 방법을 고려하여 두 가지 에너지 관리 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다. 1. 에너지 절약 모드: 이 모드는 적응된 고급 조명 기술(SLT)에 의해 빛 산출을 조정할 수 있습니다. 빛 산출은 일반 손전등 용도의 실제 생활 환경에 맞게 적응시킬 수 있을 것입니다. 2. 지속적인 전류 모드: 이 모드는 지속적인 빛 산출과 함께 모든 빛 프로그램들의 지속적인 사용이 가능하며 장치된 온도 조절 기기에 의해 모두 조정됩니다. 　에너지 관리 모드는 두 가지 모두 최대 밝기와 과위 모드(100%)의 밝기는 대략 2분 동안 남아 있다가 5분 안에 지속적인 전류 모드에서는 최대 밝기의 약 60%로 떨어지고 에너지 절약 모드에서는 약 50%로 떨어집니다. 지속적인 전류 모드에서는 건전지가 전부 소모될 때까지 60%로 지속됩니다. 에너지 절약 모드에서는 약 25분 동안 최대 밝기의 50%로 지속되다가 15%로 떨어집니다. 이 15% 밝기는 건전지가 전부 소모될 때까지 지속됩니다. 두 가지의 에너지 관리 모드로 변경하기 위해서 스위치를 8번 가볍게 눌러주시고 5초 안에 전원을 켭니다. 에너지 절약 모드로 변경되면 손전등은 빛이 켜지고 3초 후 꺼질 때까지 밝기가 서서히 떨어지는 것으로 표시됩니다. 지속적인 전류 모드로 변경되면 손전등은 빛이 켜지고 3초 후 갑자기 꺼지는 것으로 표시됩니다.

빛 모드와 기능
세 가지 빛 모드(1. 전문 2. 간단 3. 전술적 방어) 중 하나와 기능의 선택에 따라 빛 프로그램을 고려한 결정을 합니다. 손전등이 꺼진 상태에서 스위치를 빠르게 4번 누르고 전원을 켭니다. 손전등을 성공적으로 활성화한 후에는 활성화된 빛 모드를 확인할 수 있습니다.
1. 전문
이 모드에서는 다른 세 가지 빛 모드와 동일하게 스위치를 켰을 때 과위 기능(100%)으로 시작합니다. 그때 두 가지 옵션이 있습니다. 스위치를 살짝 누르면 약한 빛 기능이 활성화됩니다. 다른 하나는 지속적인 감광을 위해 살짝 누른 후 그 상태를 유지하고 스위치에서 서서히 손을 떼 요구되는 밝기를 선택하는 것입니다. 때면 더 누를 때마다 이 빛 모드의 다른 기능을 제공합니다. 점멸 기능(3Hz)에서 시작하여 다음은 S.O.S 기능 그리고 마지막이 스트로브 기능(20Hz) 입니다. 모든 빛 모드의 일련 과정은 순환되므로 다음 번에 스위치를 살짝 누르면 다시 과위 기능(100%)이 됩니다. 모든 다른 빛 모드에서 손전등의 전원을 끄려면 그 순간 어떤 기능을 사용하는가와 관계없이 단지 스위치를 누르면 됩니다.
2. 간단
많은 기능 없이 매우 간단한 빛 프로그램을 선호하는 모든 사용자들을 위해 이 빛 모드를 포함하였습니다. 전문 빛 모드와 간단 빛 모드는 과위 기능(100%)에서 시작하고 또한 두 가지 옵션이 있습니다. 스위치를 살짝 누르면 약한 빛 기능이 활성화됩니다. 다른 하나는 지속적인 감광을 위해 살짝 누른 후 그 상태를 유지하고 스위치에서 서서히 손을 떼 요구되는 밝기를 선택하는 것입니다. 간단 빛 모드에는 다른 기능이 없으므로 스위치를 다시 살짝 누르면 과위 기능(100%)으로 돌아갑니다. 빛 프로그램의 일련 과정은 순환되며 손전등을 끄기 위해 간단히 스위치를 누르십시오.

3. 전술적 방어
방어 스트로브 기능을 빠르게 사용할 수 있는 매우 간단한 빛 프로그램을 선호하는 모든 사람들을 위해 이 빛 모드를 포함하였습니다. 전술적 방어 빛 모드와 간단 빛 모드의 단 하나의 차이점은 감광 기능이 방어 스트로브 기능(20Hz)으로 대체되었다는 것입니다. 스위치를 살짝 누를 때마다 일련 과정은 순환되며 손전등을 끄기 위해 간단히 스위치를 누르십시오. 최대 기능
최대 기능을 사용하기 위해 손전등을 끄고 스위치를 살짝 누른 상태에서 유지하여 주십시오. 최대 기능은 활성화된 빛 모드와 별개입니다.
한 손으로 가능한 빠른 포커스 ① 이 손전등은 빛을 집중시킬 수 있습니다. 본체를 잡고 렌즈가 있는 헤드부분을 엄지손가락으로 앞으로 밀거나 뒤로 당겨서 필요에 따른 빛 각도를 조절할 수 있습니다. 포커스의 각 위치는 손전등의 헤드부분을 왼쪽으로 돌리는 것에 의해 빠른 잠금 장치를 사용하여 잠글 수 있습니다. 다시 빛 각도를 조절하기 위해 손전등의 헤드부분을 반대쪽으로 돌려 잠긴 것을 풀 수 있습니다.

충전
손전등을 충전할 때 반드시 전원을 꺼 주시기 바랍니다. 자석 충전기에 손전등을 놓고 전원장치에 그것을 연결하십시오. 그리고 소켓에 있는 전원장치에 플러그를 꽂아 주십시오.
충전 표시 및 ②
적색 - 충전 중
녹색 - 충전 완료, 손전등이 작동을 위해 준비된 상태
녹색 점멸 - 사전 충전 절차 측정(건전지를 모두 소요하거나 오랜 기간 사용하지 않은 후)은 300초 정도 될 수 있습니다.
적색 점멸 - 에러 표시(충전기에 잘못된 위치, 단기 회로 등)

건전지 교체
어떤 모드를 선택하는가에 관계 없이 손전등은 10초 간격으로 3Hz의 점멸로 건전지가 거의 다 소모되었음을 나타낼 것입니다. 건전지를 충전하거나 교환해야만 합니다. 건전지 교체의 경우, 전에 어떤 모드였는가에 영향을 받지 않습니다. 건전지를 교체하기 위해 먼저 손전등의 전원을 끄시고 손전등 끝부분의 뚜껑을 돌려서 빼 주십시오. 사용한 건전지들은 분리하여 폐기하여 주십시오. 새로운 건전지를 건전지 소켓에 표시되어 있는 양극 표시(+/-)에 따라 넣습니다. 건전지를 교체하고 손전등 뒷부분 뚜껑을 돌려서 닫습니다. **중요** - 새로운 충전지를 넣을 때 건전지 소켓에 표시되어 있는 양극 표시(+/-)에 따라 넣습니다. 만약 잘못 삽입되면(LED LENSER ICR18650 리튬 이온 충전지 (품번: 7704)만을 사용한 경우), 손전등은 아무 기능도 되지 않고 충전 표시는 아무 신호도 보이지 않을 것입니다. LED LENSER ICR18650 리튬 이온 충전지 (품번: 7704)가 아닌 다른 건전지들을 사용하면, 잘못된 삽입으로 인해 손전등의 전자부분이 손상될 수 있습니다.

건전지
이 손전등에는 LED LENSER ICR18650 리튬 이온 충전지(품번: 7704, 최대 안전과 실행을 위해 조정된 보호 PCB와 결합된 특별 접촉 디자인)만을 사용할 수 있습니다. 오랜 기간 동안 손전등을 사용하지 않을 경