Francais

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de notre société.Le présent mode d'emploi va vous familiariser avec votre nouveau produit.

Articles
LED LENSER
8314-X LED LENSER M14X

Version :1.0

Jeu de piles :
4 x AA / LR6 / piles mignon alcalines (1,5 V)
Des accumulateurs et des piles forte puissance rechargeables peuvent être également utilisés (tension nominale de 1,2 V à 1,5 V).

Marche/Arrêt
Pour allumer et éteindre, appuyez sur l'interrupteur ou effleurez-le à l'extrémité de la lampe de poche.

Le modèle M14X est équipé de notre technologie Smart Light (SLT). L'utilisation d'un microcontrôleur permet de régler l'intensité lumineuse de la LED et d'exploiterdivers programmes et fonctions d'éclairage. L'emploi d'un bouton unique a permis de configurer une interface simple et conviviale. Aveccette lampe de poche, l'utilisateur peut choisir différentes intensités d'éclairage de diverses manières. Ainsi, deux modes d'énergie, trois programmes d'éclairage et ungrand nombre de fonctions d'éclairage sont disponibles. Le bouton situé à l'extrémité de la lampe sert à allumer ou à éteindre la lampe et à sélectionner les différents modes. En l'occurrence, le bouton peut être utilisé de trois façons différentes. Il peut être actionné, brièvement effleuré (c.-à-d. que le boutonest légèrement pressé une fois sans que le point de commutation soit atteint, de sorte qu'après effleurement l'interrupteur retrouve la même position qu'avant) et, en troisième lieu,l'e bouton peut être effleuré et maintenu ainsi pendant un certain temps.

Modes d'énergie
La sélection d'un des deux modes d'énergie : (EnergySaving, mode économique, ou Constant Current, mode d'alimentation permanente) va déterminer comment l'énergie stockée dans les pilessera utilisée.
1. Energy Saving (mode économique) : grâce à la technologie intégrée Smart Light (SLT), il est possible de contrôler l'intensité lumineuse. Le flux lumineux est adapté aux conditions réelles d'une utilisation normalede la lampe.
2. Constant Current (mode d'alimentation permanente) : Ce mode permet l'utilisation continue de tous les programmes d'éclairage à intensité lumineuse constante. Le flux lumineux est régulé uniquement via l'unitède contrôle intégrée.
Dans les deux mode d'énergie, la luminosité dans les fonctions d'éclairage Boost (suractivation) et Power (alimentation à 100 %) reste stable pendant env. 2 minutes, puis diminue au cours des 5 minutes suivantes pour atteindre env. 60 %de la luminosité (Constant Current) ou 50 % en EnergySaving Mode (mode économique). En mode d'alimentation permanente, cette valeur de 60 % est préservée jusqu'à ce que les piles soient vides. Dans l'EnergySaving Mode (mode économique),
la luminosité est maintenue à 50 % pendant env. 25 minutes, puis diminue pour atteindre 15 %. Cette valeur de 15 % est préservée jusqu'à ce que les piles soient vides. Pour changer de mode d'énergie,appuyez huit fois de suite sur le bouton, puis changez de mode dans un délai de 5 secondes.
Le passageen mode économique est indiqué par la lampe sous la forme d'un éclairage intense lors du démarrage qui diminue progressivement ensuite en l'espace de 3 secondes.
Le passageen mode d'alimentation permanente est indiqué par la lampe sous la forme d'un éclairage intense lors du démarrage qui s'éteint brusquement au bout de 3 secondes.

Programmes et fonctions d'éclairage
Vous pouvez sélectionner un des trois programmes d'éclairage (1. Professional, 2. Easy, 3. Defence), ainsi que les fonctions d'éclairage.
Pour commuter entre les trois programmes d'éclairage, assurez-vous que la lampe est éteinte, puis effleurez le bouton à quatre reprises et allumez directement la lampe. La lampe confirmel'activation correcte en s'allumant un nombre de fois correspondant au mode d'éclairage sélectionné (1x, 2x ou 3x).

1. Professional :
Si vous avez sélectionné ce programme d'éclairage, la lampe démarrera par la fonction Power (alimentation à 100 %) après l'allumage, comme avec les autres programmes d'éclairage. Vous avez alors deux options. Si vous effleurez brièvement le bouton, vous disposez directement de 15 % de luminosité avec la fonction Dim (gradation). Vous pouvez également maintenir le bouton enfoncépour une gradation en continu et le relâcher lorsque la luminosité souhaitée est atteinte. En appuyant de nouveau, vous accédez aux autres fonctions d'éclairage de ce programme d'éclairage. La première est la fonction de clignotement (3Hz), suivie de la fonction S.O.S., puis en dernier lieu de la fonction stroboscopique de défense (20Hz). Étant donné que l'ordré desfonctions d'éclairage est séquentiel dans tous les programmes d'éclairage, vous pouvez également démarrer de cette position en fonction Power (alimentation à 100 %) en effleurant de nouveau le bouton.
Comme pour tous les programmes d'éclairage, vous pouvez éteindre la lampe en appuyant simplement sur le bouton, indépendamment de la fonction en cours.

2. Easy :
Ce mode d'éclairage a été inclus pour tous les utilisateurs préférant un programme d'éclairage sans trop de fonctions. Comme pour le programme d'éclairage Professional,Easy démarre également en mode Power (100 %). Là aussi, vous disposez de deux options. Vous pouvez soit exploiter 15 % de luminosité avec la fonction Dim (gradation) par effleurement, soit maintenir le bouton enfoncé pour obtenir une gradation en continu. Relâchez le boutonpour sélectionner la luminosité souhaitée. Le mode d'éclairage Easyne proposant aucune autre fonction, vous pouvez revenir en mode Power (100 %) en effleurant brièvement le bouton de nouveau. L'ordredes programmes d'éclairage est séquentiel et la lampe s'éteint en appuyant simplement sur le bouton.

3. Defence :
Ce programme d'éclairage a été intégré pour tous les utilisateurs préférant un programme simple offrant un accès rapide à la fonction DefenceStrobe (fonction stroboscopiquede défense). L'unique différence entre les programmes d'éclairage Defence et Easy est que la fonction d'éclairage Dim (gradation) a été remplacée par la fonction Defence Strobe (fonction stroboscopique de défense) (20Hz). Ici aussi,l'ordre des programmes d'éclairage est séquentiel et la M7R peut être éteinte en appuyant sur le bouton à partir de n'importe quel programme.

Fonction d'éclairage Boost (suractivation)
Lorsque la lampe frontale est éteinte, effleurez juste le bouton ou maintenez le enfoncé afin d'utiliser la fonction d'éclairage de suractivation. La fonction Boost (suractivation) ne dépend pas duprogramme d'éclairage sélectionné.

Focalisation
La focalisation de la lampe de poche peut s'effectuer via le mode Speed Focus (focalisation rapide). Tenez la lampe de poche au niveau de la partie médiane striée dans une main et faites glisser, avec l'autre main,le tube d'objectif vers l'avant ou vers l'arrière. Il est ainsi possible de régler le faisceau lumineux en continu, selon votre souhait. Chaque position de focalisationpeut être verrouillée à l'aide du dispositif de blocage en faisant pivoter la tête de la lampe de poche vers la gauche. Pour pouvoir modifier de nouveau la focalisation,faites pivoter la tête vers l'autre côté.

Remplacement de l'accumulateur
Indépendamment du mode d'énergie sélectionné, la lampe de poche signalera l'épuisement imminent des piles en clignotant à plusieurs reprises à 3Hz, toutes les 10secondes. Les piles ou les accumulateurs doivent être remplacés à ce moment-là, au plus tard. Le remplacement des piles ou de l'accumulateur n'a aucun effet sur le modesélectionné. Pour remplacer les piles, éteignez impérativement la lampe de poche et dévissez le capuchon situé à l'arrière de celle-ci. Le compartiment à piles est relié au capuchond'extrémité. Retirez cette unité. Retirez la pile du compartiment avec précaution. Éliminez les piles usagées conformément aux prescriptions en vigueur. Insérez
les nouvelles piles en respectant les marquages (+) et (-) dans le compartiment à piles. Veillez à ce que les contacts dorés du compartiment à piles ne se mettent jamaisen court-circuit. Lors du remplacement des piles, évitez que des objets métalliques ou humides touchent ces contacts. Réinsérez le compartiment à piles dans leboîtier de la lampe et revissez-le avec le boîtier du commutateur.
Attention - Lorsque vous introduisez des piles ou des accumulateurs, veuillez absolument respecter les indications de polarité (+) et (-) figurant dans le compartiment à piles.
Évitez toute accumulation de chaleur au cours du fonctionnement de la lampe.

Piles rechargeables
Des piles normales ne doivent jamais être rechargées.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser la lampe de poche sur une période prolongée, retirez impérativement l'accumulateur et entreposez-le dans un endroit frais (pasau réfrigérateur !) afin d'éviter des dommages et une fuite de la pile ou des accumulateurs et de prolonger la durée de vie. Les piles et les accumulateurs usagéssont des déchets spéciaux et doivent être éliminés conformément à la législation nationale.

Accessoires
1 x Intelligent Clip (n° de réf. 0317. Pour des ceintures de 60 mm de largeur maximale. La lampe de poche attachée à l'Intelligent Clip peut être fixée à la ceinture etpivotée selon vos souhaits.)
1 x dragonne

Consignes de sécurité
Ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau lumineux vers vos yeux ou ceux d'autres personnes. Si le faisceau lumineux est pointé vers vos yeux, fermez les yeux etdétournez la tête de la direction du faisceau. N'utilisez pas d'instruments optiques grossissants pour observer le faisceau lumineux. Regarder directement lefaisceau lumineux peut entraîner des phénomènes d'éblouissement dus à la forte intensité lumineuse de la lampe. En cas d'exploitation commerciale ou d'exploitation dans le secteur public, l'utilisateur doit, selon le cas, être formé selon toutes les lois et prescriptions applicables. En cas d'utilisation sur la voie publique, respectezles dispositions légales en vigueur.

Nederlands

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van LED Lenser.
Om u vertrouwd te maken met dit product, vindt u hier een gebruikshandleiding.

Artikel
LED Lenser
8314-X LED Lenser M14X

Versie 1.0

Batterijen
4 x AA / LR6 / Mignon (1.5V DC) (Item No. 7720)
Alle andere AA batterijen, zijnde hoge stroom batterijen en
1.2V accu's (bv Ni-MH) kunnen gebruikt worden.

Aan- en uitschakelen
Met de drukschakelaar op de achterzijde van de lamp, kan men de lamp in- en uitschakelen, een lichtprogramma kiezen, enz.

De M14X is uitgerust met onze Smart Light Technology (SLT). Door gebruik te maken van een micro processor kan men de LED sturen en kunnen er verschillende licht programma's en functies ingesteld worden. Door gebruik te maken van 1 schakelaar, is de gebruikers interface ontworpen om gemakkelijk, gebruiksvriendelijk, en laat de gebruiker steeds toe om de lamp te activeren met maximale lichtsterkte. Het kan verschillende soorten lichtsterkte bieden. Er zijn 2 Energy Management programma's, 3 Light programma's en 8 lichtfuncties. Met de drukschakelaar op achterzijde van de lamp, kan men de lamp AAN of UIT schakelen en de verschillende programma's kiezen. Er zijn drie mogelijkheden om de schakelaar te bedienen. Men kan indrukken, drukken (dit betekent dat de schakelaar wordt ingedrukt zonder de lamp AAN te schakelen) en blijven drukken.

Energy Management programma's
Door te kiezen voor één van de twee Energy Management programma's, kiest u voor een bepaald energieverbruik van de batterijen/accu's.
1. Energy Saving programma
Met dit programma bepaalt u de lichtsterkte met de ingebouwde Smart Light technology (SLT). De lichtopbrengst zal worden aangepast aan het gebruik van een normale zaklamp.
2. Constant Current programma
Met dit programma beschikt u over alle programma's met constante lichtsterkte, geregeld door de ingebouwde controle éénheid.
In beide Energy Management programma's start de Boost functie en de Power functie met 100% lichtsterkte. De lichtsterkte blijft behouden voor +/- 2 minuten en zal dan de volgende 5 minuten dalen tot +/- 60% van de maximale lichtsterkte in het Constant Current programma en tot +/- 50% in het Energy Saving programma. De 60% in het Constant Current programma blijft behouden tot de batterijen leeg zijn. De 50% in het Energy Saving programma blijft behouden voor +/- 25 minuten om dan af te dalen tot 15%. Deze 15% behoudt men tot de batterijen leeg zijn. Om te wisselen tussen de twee Energy Management programma's, dient u 8x op de schakelaar te drukken en dan in te drukken binnen de 5 seconden.
Indien u bent veranderd naar het Energy Saving programma, dan geeft de lamp dit aan door zeer helder te starten en de lichtsterkte te laten afnemen tot de lamp uitschakelt na 3 seconden.
Indien u bent veranderd naar het Constant Current programma , dan geeft de lamp dit aan door zeer helder te starten en plots uit te schakelen na 3 seconden.

Light programma's en functies
Door te kiezen voor één van de drie Light programma's (1. Professional, 2. Easy, 3. Tactical Defence) en functies, kiest u voor een bepaald licht programma. Wanneer de lamp is uitgeschakeld, druk 4x op de schakelaar en vervolgens de schakelaar indrukken om de lamp aan te schakelen. Nadat u de lamp succesvol heeft geactiveerd, zal de lamp dit aangeven door een aantal keer te knipperen in overeenstemming met het geactiveerde Light programma.

1. Professional
Indien u dit programma heeft gekozen, zal de lamp starten met de Power functie (100%) wanneer u de lamp aanschakelt, zoals in de 3 verschillende Light programma's. Vervolgens heeft u twee opties. U drukt op de schakelaar en heeft onmiddellijk toegang tot de 15% lichtsterkte in de dim functie. De andere mogelijkheid is op de schakelaar te blijven drukken om de lichtsterkte traploos te laten afnemen en de gewenste lichtsterkte te kiezen door de schakelaar los te laten. Door dan nogmaals op de schakelaar te drukken beschikt u over de andere functies van dit Light programma. Het start met de Blink functie (knipperen 3hz), vervolgens de SOS functie en de laatste is de Strobe functie (20Hz). De volgorde van het Light programma is repetitief, zodat een volgende keer aanraken u terug bij de Power functie (100%) brengt.

Zoals in alle andere Light programma's, de schakelaar indrukken om de lamp uit te schakelen, ongeacht welke functie u op dat moment gebruikt.

2. Easy
We hebben deze functie voorzien voor alle gebruikers die een zeer gemakkelijk licht programma verkiezen zonder veel functies. Het Easy programma start zoals het Professional programma met de Power functie (100%) en u heeft eveneens de twee andere opties. U drukt op de schakelaar en heeft onmiddellijk toegang tot de 15% lichtsterkte in de dim functie. De ander mogelijkheid is op de schakelaar te blijven drukken om de lichtsterkte traploos te laten afnemen en de gewenste lichtsterkte te kiezen door de schakelaar los te laten. In het Easy programma heeft u geen verdere functies, waardoor u door nogmaals op de schakelaar te drukken terug in de Power functie (100%) komt. De schakelaar indrukken om de lamp uit te schakelen.

3. Tactical Defence
We hebben deze functie voorzien voor diegenen die een zeer gemakkelijk licht programma wensen met toegang tot de Defence Strobe functie. Het enige verschil tussen het Tactical Defence-en het Easy programma is dat de dim functie werd vervangen door de Defence Strobe (20Hz) functie. De volgorde van het Light programma is repetitief wanneer u nogmaals op de schakelaar drukt. De schakelaar indrukken om de lamp uit te schakelen.

Boost functie
Wanneer de lamp is uitgeschakeld, blijf op de schakelaar drukken om de Boost functie te gebruiken met 130% lichtsterkte. De Boost functie is onafhankelijk van het geactiveerde Light programma.

Focus
Deze lamp is focusseerbaar. Door de lampkop naar voor of achter te schuiven kan het licht traploos van een breed gespreid licht naar een scherp gebundeld licht worden ingesteld. Elke focusstand kan geblokkeerd worden met het Fast Lock systeem, door de lampkop naar links te draaien. Door de lampkop naar rechts te draaien ontgrendeld men de focus en kan men de gewenste lichtstraal weer instellen.

Batterij verwisselen
Het maakt niet uit welk Energy Management programma u heeft gekozen, maar de lamp zal low battery aangeven door te knipperen met 3hz. Het verwisselen van de batterij heeft geen invloed op het eerder gekozen programma. Om de batterij te verwisselen dient men de lamp uit te schakelen en het sluitstuk achteraan los te draaien. Verwijder de gebruikte batterijen en werp ze weg volgens de lokale voorschriften. Plaats de nieuwe batterij zoals aangegeven met de markeringen + en – op de batterijhouder. Sluit de lamp door het sluitstuk terug op de lamp te schroeven.
Waarschuwing
Wanneer u de batterijen in de batterij houder plaatst, dient u ze te plaatsen volgens de plus (+) en min (-) markeringen. Indien u de batterijen verkeerd plaatst, bestaat het risico dat de batterijen beschadigd worden of ontploffen. Zorg ervoor dat er geen geleidende materialen in contact komen met de goudcontacten op de batterijhouder gezien dit de batterijen kan beschadigen of ontploffen.

Batterijen
In deze lamp kan u batterijen of accu's gebruiken. Niet oplaadbare batterijen (accu's) in géén geval trachten op te laden. Nieuwe en oude batterijen nooit samen gebruiken. Vernieuw steeds alle batterijen en gebruik kwaliteitsbatterijen van hetzelfde type. Indien u de lamp langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om beschadiging door lekkage te vermijden. Ontladen batterijen moeten verwijderd te worden. Batterijen horen niet bij het huisafval thuis. Breng gebruikte batterijen terug naar uw verkooppunt of lever ze in bij de speciale KGA afvalpunten volgens de nationale voorschriften.

Onderhoud en reiniging
Reinig de lamp en alle toebehoren met een droge, niet pluizige doek. Het toestel onmiddellijk uit gebruik nemen indien een kabel of elektrische verbinding beschadigd is.

Toebehoren
Sommige versies van dit product worden mogelijkerwijze geleverd met onze intelligente clips die kan bevestigd worden aan broeksriemen met een breedte tot 60 mm. Indien u de lamp in deze intelligente clips heeft geplaatst en aan de broeksriem bevestigd, kan u de M14X draaien i.f.v. uw behoefte.
1 x P7 touwtje

Veiligheidsaanwijzing
De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen sluiten en wegdraaien van het licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om de lichtbundel te bekijken. Als u in de lichtbundel kijkt, kan het licht de ogen tijdelijk verblinden.
Bij beroepsmatig gebruik of gebruik in een openbare ruimte, dient de gebruiker om ongevallen te voorkomen, te worden geïnformeerd in overeenstemming met de nationale regelgeving betreffende gezondheid, veiligheid en gebruik, en eventueel de regels voor het veilig gebruik van laserstralen.

Japanese

この度はレッドレンザー製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
本書を良くお読みになり正しくお使いください。

型番・商品名
LED LENSER
OPT-8314X レッドレンザーM14X
Version: 1.0

使用電池
単3形アルカリ電池(1.5 V DC) ×4本
（単3形の1.2Vニッケル水素充電池等でもご使用になれます）

本製品にはスマートライトテクノロジー（SLT）を搭載しています。内蔵のマイクロプロセッサーにより、2タイプのエナジーマネージメントモードと3タイプのライトモードの設定ができ、各種機能がご使用になれます。スイッチ操作にはクリック（カチッとなるまで押す）、タッチ（スイッチを半押しして離す）、タッチ＆ホールド（半押しの状態を保つ）の3種類があります。

エナジーマネージメントモードの設定
2タイプのエナジーマネージメントモードから、電池の電力消費方法を選択することができます。

①ノーマル出力モード：一般的な懐中電灯と似たパターンで電池を消耗していきます。
②コンスタント出力モード：安定した明るさで短時間連続使用することができます。

この2つのエナジーマネージメントモードではブーストモードで130%、パワーモードで100%からスタートします。明るさは約2分間持続し、次の5分間でコンスタント出力モードでは約60%の明るさまでダウンし、ノーマル出力モードでは約50%の明るさまでダウンします。コンスタント出力モードでの60%の明るさは電池の容量がなくなるまで続きます。ノーマル出力モードでの50%の明るさは約25分間続き、その後約15%までダウンします。この15%の明るさは電池の容量がなくなるまで続きます。
エナジーマネージメントモードは5秒以内にスイッチを8回タッチし、1回クリックすることにより切り替えることができます。
ノーマル出力モードに変更された場合、自動的に100%点灯→減光→消灯といった一連の動作を約3秒以内に行います。
コンスタント出力モードに変更された場合、自動的に100%点灯→消灯といった動作を約3秒以内に行います。

ライトモードと機能の選択
本製品では3タイプのライトモード（1.プロフェッショナル、2.イージー、3.タクティカルディフェンス）と機能を選択することができます。オフの状態からスイッチを4回タッチし1回クリックすることにより順次1.→2.→3.→1.→2.→3.→1.・・・と切り替わり起動します。各ライトモードの起動はフラッシュの回数で確認できます。

1.プロフェッショナル:
全てのライトモードにおいて、最初にスイッチをクリックするとパワーモード（100%）で点灯します。次のアクションには２つのオプションがあります。スイッチにタッチをして15%の明るさで点灯させること、またはタッチ＆ホールドすることにより無段階に明るさが変化し、スイッチから指を離すことにより明るさを固定できます（ディマー機能）。その後はスイッチをタッチする度に、各機能を起動することができます。先ずスイッチを1回タッチするとブリンク点滅（3Hz）し、その次に1回タッチするとS.O.S点滅し、更にもう1回タッチするとストロボ点滅（20Hz）します。またこのそれぞれの点灯・点滅パターンは循環していくので、次にスイッチをタッチすると最初のパワーモード（100%）点灯に戻ります。スイッチオフにしたいときはどの点灯・点滅パターンからもスイッチをクリックすると消灯します。

2.イージー:
このライトモードでは様々な機能を必要とせず、よりシンプルな操作を求めるユーザーに最適です。最初にスイッチをクリックするとパワーモード（100%）で点灯します。次のアクションには２つのオプションがあります。スイッチにタッチをして15%の明るさで点灯させること、またはタッチ＆ホールドすることにより無段階に明るさが変化し、スイッチから指を離すことにより明るさを固定できます（ディマー機能）。次にスイッチをタッチすると最初のパワーモード（100%）点灯に戻ります。スイッチオフにしたいときはどの点灯パターンからもスイッチをクリックすると消灯します。

3.タクティカルディフェンス:
このライトモードはストロボ点滅を多用するユーザーに最適です。イージーとの違いはディマー機能の代わりに、ストロボ点滅（20Hz）機能が起動することです。点灯・点滅パターンは循環し、スイッチオフにしたいときはスイッチをクリックすると消灯します。

ブースト機能
スイッチオフの状態から、スイッチをタッチ＆ホールドするとブーストモード（130%）で点灯させることができます。このブースト機能は各ライトモードとは関係なく起動させることができます。

フォーカス・フォーカスロック
本体のグリップ部分を握り、レンズが装着されているヘッド部を前後にスライドして照射角度を調節します。またフォーカスはヘッドを左に回すことによりロックし、右に回すとロックが解除できます。

電池の交換
電池を交換することにより、選択されたモードの設定に影響しません。ただし、電池の容量が不足している場合は、シグナル点滅（3Hz）します。電池を交換する前には必ずスイッチをオフにしてから、テールキャップを開けてください。テールキャップと一体になったバッテリーホルダー内の古い電池を取り出してください。電池を交換するときは、毎回全ての電池を新しいものに交換してください。新しい電池をバッテリーホルダー内部の表示に従い、(+)(ー)を正しい向きに装填してください。全ての電池を装填したら、このユニットを再度本体に挿入し、テールキャップを閉めてください。
※バッテリーホルダー先端部の金メッキコンタクト（接点部品）が、液体や金属に触れると、ショートの原因になりますのでご注意ください。

注意！
新しい電池を挿入するときは、バッテリーホルダー内部の表示に従い、(+)(ー)を正しい向きで入れてください。電池を間違った向きで入れると液漏れ・発熱・破裂等の原因になります。

電池について
アルカリ電池等の一次電池に充電したり、新旧・異種の電池を混用したりしないでください。電池を交換するときは、毎回全ての電池を新しいものに交換してください。異種の電池を混用した場合や、指定外の電池を電源に使用した場合、故障の原因となることがあります。本製品を長期間使用しない場合は、液漏れによる損傷を防ぐため、電池を取り出して保管してください。使い切った電池は必ず本体から取り出してください。使用済みの電池は、国内の法律・条令に基づいて適正に廃棄してください。

アクセサリー
本製品はバージョンにより、インテリジェントクリップが付属されているものがあります。このインテリジェントクリップでM14を最大60mm幅のベルトに装着することができ、クリップを回転させることにより、自在な角度に向けることができます。

安全上の注意
光を直接目に当てないでください。また集光する器具は使用しないでください。業務上ご使用になる場合、国内の安全基準に従い正しくご使用ください。

Korean

당사 제품을 선택하여 주셔서 감사합니다.
이 제품의 사용 방법 숙지를 위해 아래의 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.
제품
LED LENSER
8314-X LED LENSER M14X
Version: 1.0
건전지
AA 건전지 4 개 / LR6 / Mignon / Alkaline (1.5V DC) (품번:7720)
높은 전류의 건전지를 포함한 다른 모든 타입의 AA 건전지들과 1.2V AA 충전지(예.NiMH)도 사용될 수 있습니다.
전원(켜짐/꺼짐)
전원을 켜고 끄기 위해서 그리고 세 가지 빛 모드를 선택하기 위해서 손전등의 뒷부분에 있는 버튼을 눌러 주시기 바랍니다. M14X 는 고급 조명 기술(SLT)이 적용되었습니다. 마이크로프로세서의 사용을 통해 LED 의 조도가 조절될 수 있고 다른 빛 모드와 기능이 사용될 수 있습니다. 단일 스위치의 사용을 통해 사용자 인터페이스는 간단하게, 친숙하게 그리고 항상 사용자가 밝기 조절을 쉽게 할 수 있도록 디자인되었습니다. 다양한 종류의 빛 산출을 이용하실 수 있습니다. 두 가지의 에너지 관리 모드, 세가지 빛 모드 그리고 다양한 기능이 있습니다. 손전등 전원을 켜고 끄기 위해서 그리고 다른 모드를 선택하기 위해서 손전등의 뒷부분에 있는 스위치를 사용합니다. 스위치의 사용에는 세 가지 타입이 있습니다. a)스위치를 켜는 것, b)가볍게 누르는 것(스위치를 완전히 켜는 것이 아니라 가볍게 누르는 것을 의미합니다. 스위치를 누르고 있는 것을 그만두면 이 전과 동일한 상태로 남게 됩니다.)과 c)누르고 있는 것.
에너지 관리 모드
건전지의 에너지 사용 방법을 고려하여 두 가지 에너지 관리 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.
1. 에너지 절약 모드: 이 모드는 적용된 고급 조명 기술(SLT)에 의해 빛 산출을 조정할 수 있습니다. 빛 산출은 일반 손전등 용도의 실제 생활 환경에 맞게 적용시킬 수 있을 것입니다. 2. 지속적인 전류 모드: 이 모드는 지속적인 빛 산출과 함께 모든 빛 프로그램들의 지속적인 사용이 가능하며 내장된 조절 기기에 의해 모두 조정됩니다. 에너지 관리 모드들은 최대 밝기와 파워 모드(100%) 모두 약 2분 동안 유지되다가 5 분 안에 지속적인 전류 모드에서는 최대 밝기의 약 60%로 떨어지고 에너지 절약 모드에서는 약 50%로 떨어집니다. 지속적인 전류 모드에서는 건전지가 전부 소모될 때까지 60%로 지속됩니다. 에너지 절약 모드에서는 약 25 분 동안 최대 밝기의 50%로 지속되다가 15%로 떨어집니다. 이 15% 밝기는 건전지가 전부 소모될 때까지 지속됩니다. 두 가지의 에너지 관리 모드를 변경하기 위해서는 스위치를 8 번 가볍게 눌러주시고 5 초 안에 스위치를 켭니다. 에너지 절약 모드로 변경되면 손전등은 빛이 켜지고 3 초 후 꺼질 때까지 밝기가 서서히 떨어지는 것으로 표시됩니다. 지속적인 전류 모드로 변경되면 손전등은 빛이 켜지고 3 초 후 갑자기 꺼지는 것으로 표시됩니다.
빛 모드와 기능
세 가지 빛 모드(1. 전문 2. 간단 3. 전술적 방어) 중 하나와 빛 기능들을 선택할 수 있습니다. 손전등이 꺼진 상태에서 스위치를 빠르게 4번 누르고 전원을 켭니다. 손전등을 성공적으로 활성화한 후에는 활성화된 빛 모드를 확인할 수 있습니다.
1. 전문
이 모드에서는 다른 세 가지 빛 모드와 동일하게 스위치를 켰을 때 파워 기능(100%)으로 시작합니다. 그때 두 가지 옵션이 있습니다. 스위치를 살짝 누르면 약한 빛 기능이 활성화됩니다. 다른 하나는 지속적인 감광을 위해 살짝 누른 후 그 상태를 유지하고 스위치에서 서서히 손을 때 요구되는 밝기를 선택하는 것입니다. 매번 더 누를 때마다 이 빛 모드의 다른 기능을 제공합니다. 점멸 기능(3Hz)에서 시작하여 다음은 S.O.S 기능 그리고 마지막이 스트로브 기능(20Hz) 입니다. 모든 빛 모드의 일련 과정은 순환되므로 다음 번에 스위치를 살짝 누르면 다시 파워 기능(100%)이 됩니다.
모든 다른 빛 모드에서 손전등의 전원을 끄려면 그 순간 어떤 기능을 사용하는가와 관계없이 단지 스위치를 누르면 됩니다.
2. 간단
많은 기능 없이 매우 간단한 빛 프로그램을 선호하는 모든 사용자들을 위해 이 빛 모드를 포함하였습니다. 전문 빛 모드와 간단 빛 모드는 파워 기능(100%)에서 시작하고 또한 두 가지 옵션이 있습니다. 스위치를 살짝 누르면 약한 빛 기능이 활성화됩니다. 다른 하나는 지속적인 감광을 위해 살짝 누른 후 그 상태를 유지하고 스위치에서 서서히 손을 때 요구되는 밝기를 선택하는 것입니다.
간단 빛 모드에는 다른 기능이 없으므로 스위치를 다시 살짝 누르면 파워 기능(100%)으로 돌아갑니다. 빛 프로그램의 일련 과정은 순환됩니다. 손전등을 끄기 위해 스위치를 누르십시오.
3. 전술적 방어
방어 스트로브 기능을 빠르게 사용할 수 있는 매우 간단한 빛 프로그램을 선호하는 모든 사람들을 위해 이 빛 모드를 포함하였습니다. 전술적 방어 빛 모드와 간단 빛 모드의 단 하나의 차이점은 감광 기능이 방어 스트로브 기능(20Hz)으로 대체되었다는 것입니다. 스위치를 살짝 누를 때마다 일련 과정은 순환되며 손전등을 끄기 위해 간단히 스위치를 누르십시오.
최대 기능
손전등을 끄고 스위치를 살짝 누른 상태에서 유지하면 최대 빛 산출 기능을 사용할 수 있습니다. 최대 기능은 활성화된 빛 모드와 별개입니다.
한 손으로 가능한 빠른 포커스와 포커스 잠금 기능
이 손전등은 빛을 집중시킬 수 있습니다. 본체를 잡고 렌즈가 있는 헤드부분을 엄지손가락으로 앞으로 밀거나 뒤로 당겨서 필요에 따른 빛 각도를 조절할 수 있습니다. 포커스의 각 위치는 손전등의 헤드부분을 왼쪽으로 돌리는 것에 의해 빠른 잠금 장치를 사용하여 잠글 수 있습니다. 다시 빛 각도를 조절하기 위해 손전등의 헤드부분을 반대 쪽으로 돌려 잠긴 것을 풀 수 있습니다.
건전지 혹은 충전지 교체
어떤 모드를 선택하는가에 관계 없이 손전등은 3Hz 의 점멸로 건전지가 거의 다 소모되었음을 나타낼 것입니다. 건전지 교체의 경우, 전에 어떤 모드였는가에 영향을 받지 않습니다. 건전지를 교체하기 위해 먼저 손전등의 전원을 끄시고 손전등 끝부분의 뚜껑을 돌려서 빼 주십시오. 사용한 건전지들은 분리하여 폐기하여 주십시오. 새로운 건전지를 건전지 소켓에 표시되어 있는 양극 표시(+/-)에 따라 넣습니다. 건전지를 교체하고 손전등 뒷부분 뚜껑을 돌려서 닫습니다. 중요 - 새로운 건전지를 넣을 때 건전지 소켓에 표시되어 있는 양극 표시(+/-)를 따릅니다. 만약 잘못 삽입되면, 폭발을 야기시키거나 건전지 손상이 발생할 수 있는 원인이 될 수 있습니다. 건전지 손상이나 폭파의 원인이 될 수 있으므로 전도력 있는 소재를 건전지 소켓에 있는 금색 부품에 닿지 않도록 하여 주십시오.
건전지
이 손전등은 건전지와 충전지를 사용할 수 있습니다. 재충전 건전지 혹은 새로운 건전지와 사용한 건전지 혹은 충전지를 함께 사용해서는 절대 안됩니다. 모든 건전지/충전지는 동시에 교체하여야 하며 높은 품질에 같은 타입의 건전지/충전지만을 사용해야 합니다. 오랜 기간 동안 손전등을 사용하지 않을 경우, 손전등의 손상이나 건전지 액 누수로 인한 손상을 방지하기 위해서 건전지/충전지를 빼 놓으시길 바랍니다. 방전된 건전지/충전지도 제거되어야만 합니다. 사용한 건전지와 충전지는 유해폐기물이므로 반드시 정부 규정에 따라 처분되어야만 합니다.
유지와 청소
손전등과 모든 액세서리들은 건조하고 털이 없으며 부드러운 천으로만 청소하여 주십시오. 케이블이나 전자 연결 부품이 손상된 경우, 즉시 사용을 중지하고 문의 주시기 바랍니다.
액세서리
이 제품의 몇 가지 버전은 60mm 폭의 벨트에 적합한 인텔리전트 클립이 포함되어 있습니다. 구매한 손전등에 이 인텔리전트 클립이 있다면 벨트에 고정시켜 필요에 따라 M14X 를 회전시킬 수 있습니다.
경고
사람의 눈에 직접적으로 빛을 비추지 마십시오. 만약 빛이 귀하의 눈에 직접적으로 비춰진 경우, 즉시 먼 곳을 바라봐 주십시오. 빛을 집중시킬 수 있는 집광기구를 손전등과 함께 사용하지 마십시오. 업무적 용도의 경우, 손전등의 사용자는 국가의 안전기준에 따라 올바르게 사용하여 주십시오. 도로에서 사용할 경우에는 도로 교통 규정에 따라 주시기 바랍니다.

中文

感谢您选择了一款我们的产品，为了让您熟悉我们这款产品，请您阅读以下产品说明书。

产品
LED LENSER
8314-X LED LENSER M14X

版本：1.0
电池:
4×AA/LR6/Mignon (1.5V) (Item No. 7720)
AA碱性电池包括高电流电池及1.2V AA可充电电池（如：镍氢充电电池）均可使用。

控制电筒的开和关
通过按动电筒后盖的按钮来控制电筒的开和关并选择3种光电功能选择等

配有SLT(Smart Light Technology)技术的M1X通过微机控制芯片来操控LED的发光。通过简单地操作开关，即可实现不同的发光模式及功能，并随时可实现强光功能。此产品可提供多种光效，有两种电流管理模式，三种发光模式及多种发光功能。只需操作电筒末端的开关按钮即可实现电筒的开/关及选择不同的模式。电筒末端的开关按钮有三种使用方式：可以锁定；可以点动(轻触开关，而没到达锁定的压力点，当停止触动开关时仍保持之前的设置)；可以点动并保持点动。

电流管理模式
电流管理模式的选择表示选定电池的放电方式。
1. 省电模式：此模式下电筒的电流由SLT已设定的程序来控制。其电流与常规电筒正常使用下的电流走势一致。
2. 恒流模式：此模式下电筒的所有发光模式在连续使用时的输出电流为恒流，仅由已设定的温度控制点来控制电流的大小。
在两种电流管理模式下，点动功能与强光功能的初始亮度保持约2分钟后在接下来的5分钟内，恒流模式下降到初始值的60%并持续至电源耗尽；省电模式下降到初始值的50%，保持约25分钟后降到15%并持续至电源耗尽。
两种电流管理模式之间的转换只需在5秒内点动开关8次，然后锁定开关：
电筒发光并在3秒内逐渐变暗并熄灭表示成功转换成省电模式。
电筒发光并在3秒后突然熄灭表示成功转换成恒流模式。

发光模式与功能
发光模式包括三种1. 专业模式； 2. 简易模式； 3. 战术防御模式。当电筒处于关闭状态，点动开关4次然后锁定开关，便可依顺序循环激活三种模式（1，2，3，1，2，3，1…）。
电筒闪动一次后长亮表示成功激活模式1.专业模式。
电筒闪动两次后长亮表示成功激活模式2.简易模式。
电筒闪动三次后长亮表示成功激活模式3.战术防御模式。

1.专业模式：
在专业模式下，当锁定开关时电筒以强光功能（100%）起始。
接下来有两个选择，可以点动一下开关直接进入弱光功能（15%）；也可以点动并保持点动实现无级调光功能（15%~100%），调节到所需亮度后松开按钮即可保持松开瞬间的亮度。之后的每一步点动依次实现其他发光功能：闪动功能（3Hz），S.O.S.功能，最后是频闪功能（20Hz）。以上发光功能循环转换，即在频闪功能（20Hz）下再次点动开关可循环到