




English

Thank you for choosing one of our products.
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

Item
LED LENSER
7730 LED LENSER V6 Power
7732 LED LENSER V6 6 Chips

Version: 2.0

Battery
3xAAA/ LR03/ Micro (1.5 V DC) (Item No. 7721)

Turn ON and OFF
For switching ON and OFF, push the button on the head of the flashlight.

Change of batteries
For changing the batteries please unscrew the head part of the flashlight and remove the battery holder. Always change all batteries at the same time. Fill in new batteries according to the plus and minus marks at the holder. Then put the battery holder back into the flashlight. Close the flashlight by screwing the head part.

Batteries

Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries together. Always change all batteries at the same time and use high quality batteries and the same type only. Because of different electrical values the use of accumulators is not allowed. If you intend to not use this flashlight for a longer time, take the batteries out to prevent damage by leaking batteries. Discharged batteries must be taken out. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed according to the national legislation.

Attention!

When you reinsert the batteries into the battery pack, you must insert them according to the plus and minus marks inside the battery pack. If you insert it the wrong way, there may be the risk of an explosion!

Security advice:

You must not hit anybody at the eyes with the light out of this flashlight. If the light beam hits your eyes, close the eyes and turn your head away. Do not use any magnifying instruments that concentrate the light with this flashlight. When looking directly in this flashlight, the light can temporarily dazzle your eyes. In case of commercial usage, the user of the flashlight must be instructed according to the national regulations for health and safety and the rules of practice. This maybe can include rules for safe use of lasers.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

Artikel
LED LENSER
7730 LED LENSER V6 Power
7732 LED LENSER V6 6 Chips

Version: 2.0

Batteriesatz:
3xAAA/ LR03 Micro (1.5 V DC) (Art.-Nr. 7721)

Ein- und Ausschalten
Um die Taschenlampe einzuschalten, betätigen Sie bitte den Schalter am Kopf der Taschenlampe.

Wechseln der Batterie
Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe am Kopf entsprechend der Zeichnung (siehe oben) auf. Entnehmen Sie den Batteriehalter und entfernen Sie aus diesem die verbrauchten Batterien. Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der Kennzeichnungen in den Batteriehalter ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Batteriehalters nie kurzschließen. Halten Sie diese Kontakte beim Batteriewechsel von allen metallischen oder feuchten Gegenständen fern. Schieben Sie den Batteriehalter wieder ins Lampengehäuse und schrauben Sie danach die Taschenlampe wieder zusammen.

Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Achtung!

Wenn Sie neue Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) im Batteriefach. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren!

Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer abhängig vom Einsatzfall entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zu unterweisen.

Espanol

Gracias por elegir uno de nuestros productos.
Para familiarizarse con este artículo a continuación les facilitamos unas breves instrucciones de uso.

Artículo
LED LENSER
7730 LED LENSER V6 Power
7732 LED LENSER V6 6 Chips

Version: 2.0

Baterías:
3 x AAA/LR03 (1.5V DC) (Art. N° 7721)

Encendido y apagado
Para encender y apagar la linterna presione el botón interruptor situado en la cabeza de la linterna.

Cambio de las baterías
Para cambiar las baterías se debe desenroscar la cabeza de la linterna y extraer el soporte de las baterías. Cambiar siempre todas las baterías al mismo tiempo. Colocar las nuevas baterías de acuerdo con las marcas más y menos indicadas en el soporte. Poner nuevamente el soporte de baterías en la linterna. Cerrar la linterna enroscando la cabeza.

Baterías

Nunca intente recargar las baterías usadas o usar las nuevas y las gastadas juntas. Cambiar siempre todas las baterías al mismo tiempo y usar únicamente baterías de alta calidad y del mismo tipo. Debido a los diferentes valores eléctricos no está permitido el uso de acumuladores. Si no va a usar la linterna durante algún tiempo, quite las baterías para prevenir posibles pérdidas que puedan dañar la linterna. Las baterías descargadas deben ser retiradas, ya que son desechos peligrosos y deben de ser tratados de acuerdo con la legislación vigente.

Atención!

Cuando reinsera las baterías en el compartimiento de las mismas, debe insertarlas de acuerdo con las marcas más y menos indicadas en el soporte. Si no se insertan en la forma correcta pueden dañarse o explotar!

Advertencia de Seguridad

No enfocar a los ojos. Si el haz de luz alcanza los ojos éstos deben cerrarse y girar la cabeza. No usar ningún instrumento de aumento que concentre la luz con esta linterna. Cuando se mira directamente esta linterna, la luz puede deslumbrar temporalmente. En caso de uso comercial, el usuario de la linterna debe utilizar este producto de acuerdo con las normas locales. Esto incluye las normas para uso seguro de láseres.