



English

Thank you for choosing one of our products. To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

Item
LED LENSER
7736-ALE Led Lenser V²-ALE

Version 2.0

Battery
3XAAA alkaline battery (Item No. 7721)

Putting into operation
Dispose the plastic foil, the cable straps or the bag with silica gel (protection against moisture during transport).

Turning the flashlight ON and OFF
To control the flashlight ON and OFF, push the button at the end of flashlight. Use on the road, please follow the state regulations on road traffic signals.

One-Handed Speed-Focus
The flashlight can be focused using the Speed Focus function. To adjust the beam, simply push the head of the flashlight forwards or backwards with your thumb.

Replacing the batteries
To replace the batteries, switch off the flashlight and then unscrew the cap at the end. The end cap and the battery box are one unit. Take out the used battery and dispose of it correctly. Insert the new battery according to the polarity marks (+) and (-). Close the flashlight by screwing the end cap back in place. **Important** - when inserting the battery box, make sure that the springs goes first. You must not cause a short circuit to the springs. Take care not to touch the golden springs with any wet or metal object.

Battery
Never try to use fresh and used batteries together or recharge the batteries. Always change all batteries at the same time and use high quality batteries and the same type only. If you intend to not use the flashlight for a long period of time, take the batteries out to prevent it from leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries should also be removed. Used batteries are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

Attention!
When you reinsert the batteries into the battery box, you must insert them according to the plus (+) and minus (-) marks inside the battery box. If you insert batteries the wrong way, there may be the risk of damaged or maybe an explosion!
Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam shines directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam.
If used for commercial purposes, the flashlight should only be used in accordance with any local laws and regulations.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

Artikel
LED LENSER
7736-ALE Led Lenser V²-ALE

Version 2.0

Batteriesatz
3XAAA Alkaline-Batterien (Artikel-Nr. 7721)

Inbetriebsetzung
Entsorgen Sie die Plastikfolie, die Kabelbinder und die Beutel mit Silica Gel (Schutz gegen Feuchtigkeit während des Transports).

Ein- und Ausschalten
Um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten betätigen Sie bitte den Schalter am Ende Taschenlampe. Bei der Verwendung im Straßenverkehr beachten Sie bitte die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Fokus
Die Taschenlampe ist über den sogenannten Speed Focus fokussierbar. Halten Sie die Taschenlampe am Mittelteil mit einer Hand fest und schieben Sie mit der anderen Hand den Objektivtubus nach vorne oder hinten. Hierdurch können Sie den Lichtstrahl stufenlos nach Ihren Wünschen einstellen.

Wechseln der Batterien
Zum Wechseln der Batterien schalten Sie unbedingt zuerst die Taschenlampe aus und schrauben Sie dann die Endkappe der Taschenlampe ab. Die Endkappe und die Batteriebox sind eine Einheit.

Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der Kennzeichnungen (+) und (-) in die Batteriebox ein. Verschließen Sie dann die Batteriebox wieder, indem Sie die Einheit wieder aufschrauben. **Wichtig** - Die Mulden für die Batterien haben jeweils an einer Seite eine Kontaktfeder. Legen Sie die Batterien jeweils an der Seite mit den Kontaktfedern als erstes in die Mulde ein (siehe Zeichnung). Vermeiden Sie einen Kurzschluss über die äußeren Kontaktfedern der Batteriebox. Berühren Sie die goldenen Kontaktfedern nicht mit massen oder metallischen Gegenständen.

Batterien
Verwenden Sie nie gebrauchte und neue Batterien zusammen oder laden Batterien wieder auf. Verwenden Sie hochwertige Batterien desselben Typs und wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Falls Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um auslaufende Batterien und eine Beschädigung zu vermeiden. Verbrauchte Batterien sollten entnommen werden. Verbrauchte Batterien sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Achtung!
Wenn Sie die Batterien einlegen, beachten Sie bitte unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) im Batteriefach. Wenn Sie Batterien falsch einlegen, besteht die Gefahr eines Schadens oder einer Explosion.

Sicherheitshinweis
Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen sofort zu schließen, und der Kopf ist aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Die hohe Leuchtkraft der Lampe kann zur Blendung der Augen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder bei Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer, abhängig vom Einsatz, entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zu unterweisen.

Espanol

Gracias por elegir uno de nuestros productos. Para familiarizarse con este artículo a continuación les facilitamos unas breves instrucciones de uso.

Artículo
LED LENSER 7736-ALE Led Lenser V² ALE

Versión: 2.0

Baterías:
3 x AAA alcalina (Art. N° 7721)

Puesta en funcionamiento
Retire el envoltorio plástico, las tiras de sujeción del cable y la bolsa con gel de sílice (protección contra la humedad durante el transporte).

Encendido y apagado
Para encender y apagar la linterna presione el botón situado al final de la misma. Cuando se use en carretera, por favor siga las normas de las señales de tráfico vigentes.

Enfoque rápido con una mano
La linterna se puede enfocar usando la función enfoque rápido. Para ajustar el haz de luz, simplemente empuje la cabeza de la linterna hacia delante o atrás con su pulgar.

Cambio de las baterías
Para cambiar las baterías apague la linterna y luego desenrosque la tapa situada al final de la misma.

La tapa final y el soporte de las baterías son una unidad. Extraiga las baterías usadas y deshágase de ellas correctamente. Inserte las nuevas baterías de acuerdo con las marcas de polaridad (+) y (-). Cierre la linterna enroscando la tapa final nuevamente en su sitio. **Importante** - cuando inserte el soporte de baterías, asegúrese de que los muelles van primero. Tenga cuidado de no tocar los muelles dorados con cualquier objeto húmedo o de metal.

Baterías
Nunca intente usar baterías nuevas junto con las usadas o recargar las baterías. Cambie siempre todas las baterías al mismo tiempo y use únicamente baterías de alta calidad y del mismo tipo. Si no tiene intención de usar la linterna durante un largo período de tiempo, quite las baterías para prevenir la sulfatación de las mismas y que puedan dañar la linterna. Las baterías descargadas deben ser retiradas, ya que son desechos peligrosos y deben de ser tratados de acuerdo con la legislación vigente.

Atención!
Cuando reinserte las baterías en el compartimento de las mismas, debe insertarlas de acuerdo con las marcas positivo (+) y negativo (-) indicadas en el soporte. Si no se insertan en la forma correcta pueden dañarse.

Advertencia de seguridad
No enfocar la luz directamente a los ojos. Si el haz de luz le alcanza en los ojos, aparte la mirada inmediatamente. No usar ningún instrumento de aumento con esta linterna que pueda concentrar el haz de luz. Si se usa para fines comerciales, la linterna debe utilizarse de acuerdo con las normas locales